

太陽熱集熱器

コントローラー操作マニュアル

	③ボタンを押す回数	表示	表示内容	初期値
表示パネル	0	COL	コレクター温度 (凍結防止運転にも利用)	
	1	TST	温水タンクの温度	
	2	S3	追加センサーの温度	
	3	HP	—	—
端子(結線部)	4 (長く押す)	DT O	スイッチ ON 動作温度差	6.0K
	5	DT F	スイッチ OFF 動作温度	4.0K
	6	S MX	温水タンクの最高温度	60°C
	7	EM	コレクター緊急停止温度	140°C
	8	OCX	コレクター冷却機能	OFF
	9	OCN	温水タンク最低温度	OFF
	10	OCF	凍結防止機能	OFF
		CFR	OCF が ON の時に表示 凍結防止運転開始温度	4°C
	11	OREC	再冷却機能	OFF
	12	O TC	コレクター設定	OFF
	13	OHQM	—	—
	14	HND1	ポンプ操作 OFF : 停止 AUTO : 自動運転 ON : 強制運転	AUTO
※ 表示パネルが"COL"でない場合は、①ボタンを数回押して、"COL"の表示にしてから操作を行って下さい。	15	LANG	表示言語	En
—操作の基本— 1. ②ボタンで操作項目を呼び出し。 2. ③ボタンで決定。 3. ①②ボタンで選択。 4. ③ボタンで決定。	16	UNIT	温度単位 CEL : 摂氏 FAH : 華氏	CEL* 要設定
	17	PROG	—	—
	18	VERS	バージョン	1.02



エネルギーをデザインする
株式会社 アトム環境工学